众灵六轴机械臂 组装与调试

说明:

众灵六轴机械臂目前有 PWM 舵机和总线舵机两个版本,两款机械臂在组装

上相同,控制上不同。下图为两款机械臂具体区别:

	PWM 舵机机械臂	总线舵机机械臂
图片		
舵机型号	PM 系列舵机,爪子处为 ZP15S 总线舵机,云台上 1 号舵机为 PM20D 舵机	ZP 系列舵机,爪子处为 ZP15S 总线舵机,云台上 1 号舵机为 PM20D 舵机
控制方式	PWM 信号控制	串口指令控制或 PWM 信号 控制
特点	1. PWM 舵机价格便宜 2. 一个舵机连接一个控制板	1. 由于总线舵机内部集成了 单片机,价格稍贵
	的接口,占用了单片机的引 脚,但每个舵机之间不会受	2. 总线舵机使用单片机的串口控制,可串联起来使用,

到影响	减少了单片机的 IO 口使用。
3. 相对总线舵机来说,程序	3. 由于舵机串联起来使用,
编写复杂,	一个舵机有问题时,可能会
4. 受单片机或电源影响。舵	影响其他舵机。
机会抖动	4. 程序编写简单,通过串口
	发送字符串指令即可控制
	5. 舵机有温度,堵转等保护,
	使用稳定。

两款机械臂组装方式相同。总线舵机在组装完成后需要修改 ID, PWM 舵机连接到控制板对应 PWM 接口即可。下面以总线舵机为例讲解组装流程:

第1课 结构组装

第一步: 云台舵机安装

操作步骤:安装 ZP15S 单轴舵机到云台底板上,使用 4 颗 **M4*10 的螺丝和 M4** 的螺母固定中间使用 2mm 垫圈垫着。使用十字套筒和螺丝刀固定紧。

注意事项:







第二步: 大圆环安装

放置一块圆环, 孔位与舵机底板对齐



放置大轴承,大圆环,穿入 M4*18 螺丝,下方使用 M4*40 铜柱固定。





第三步: 小圆盘和窄 U 支架组合

操作步骤:组装窄U支架,小圆环和金属舵盘


注意事项: 使用 M3*8 螺丝固定

窄 U 支架有两种,随机发货,两种在圆盘处的固定方式相同






组装前



组装后




第四步: 组装云台

操作步骤: 将小圆环的金属舵盘卡到舵机金属轴。小圆环孔位和大圆环孔位对齐, 窄 U 支架和舵机呈十字型。

注意事项:如果是下图窄 U 支架,按图 3 方式组装,注意方向。








第七步:安装舵机舵盘

操作步骤:安装舵盘到舵机上。安装3个,2个ZP15D,1个ZP20D。



第八步:组合短 C 支架和舵机

操作步骤:组合两个ZP15D双轴舵机和C型支架,使用舵盘包里的尖头螺丝固定即可。

注意事项:注意主动轴一侧的固定三颗螺丝,从动轴一侧的固定两颗螺丝。

温馨提示: 固定尖头螺丝要先对准舵机和支架的孔位, 再拧螺丝, 螺丝和支架支架没有缝隙

即可,切勿强拧。



第九步:组合凸 U 支架和舵机

操作步骤:组合凸 U 支架和双轴舵机,使用 M2*5 平头螺丝固定。

注意事项:

组装前



组装后 (侧视图)



组装后 (前视图)



第十步:安装金属舵盘:

操作步骤: 凸 U 支架的舵机上卡入金属舵盘, 使用 M3*6 的螺丝固定

注意事项:注意孔位呈十字型,固定螺丝时不要转动舵盘

卡入舵盘



固定螺丝



第十一步:安装金属舵盘到爪子:

操作步骤:使用两颗 M3*6 的螺丝固定金属舵盘。



注: 智能车套件中总线机械臂无摄像头支架, 安装时使用 M3*5 的螺丝固定。


第十二步:组合金属爪子,摄像头支架和凸 U 支架:

操作步骤:使用两颗 M3*5 的螺丝固定爪子和凸 U 支架。

注意事项: 注意摄像头支架和爪子的方向



组装后 (侧视图)



组装后 (俯视图)



第十三步:安装舵机:

操作步骤:安装 ZP15S 舵机,使用四颗 M3*6 的螺丝固定。

注意事项: 注意舵机轴的安装位置。

组装前



组装后 (侧视图)



组装后 (俯视图)



卡入金属舵盘,<mark>注意爪子呈半张开状态。</mark>(仰视图)





第十四步: 机械臂整体组装:

操作步骤:使用舵盘配件包内的尖头螺丝按下图固定对应孔位

注意事项: 注意舵机接口的位置都在如图一侧



组装后



组装后侧视图



组装后 (侧视图)



第十五步: 机械臂和云台组装:

操作步骤:使用舵盘配件包内的尖头螺丝固定舵盘

注意事项:

组装前




组装后



从动轴一侧固定 4 颗螺丝







窄 U 支架有两种,两侧相同的固定两颗螺丝即可





第2课 接线

根据下图所示,在舵机对应接口连接对应线长的总线,



第3课 ID修改

使用 Zlink 模块进行设备 ID 号的修改。使用 Zlink 模块时注意跳线帽插法,连接 USB 和 ZX。

第一步:接线:

把总线插到 Zlink 模块的白色端口上,注意方向,再用数据线连接到电脑上,打开上位机,选择对应串口号,点击连接设备。

第二步: 打开 Zide 软件, 连接设备

位置: 003-软件工具-zide 软件

第三步: 修改 ID

1. 配置>总线配置:

线配置	置>	ē ×
	所有功能	
版本:	NULL	读 <<
ID号:	000 🛨 改为 000	写。读
模式:	舵机模式 270度 顺	写。读
释	放扭力 矫正偏差	恢复出厂

修改 ID 时,设置为:

10 31 21	ID号:	255	-	改为	000	-	写	读
----------	------	-----	---	----	-----	---	---	---

255 是广播模式,不管舵机之前的 ID 号是几,都可以将其改为自己需要的 ID 号,**修改 ID** 时,注意不要串联设备。


点击 写:


	总线配置>	₽×
申口号: □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	所有功能	
#255PID001!	版本: NULL 读	<<
#001P!	ID号: 255 ▼ 改为 001 ▼ 写	读
	模式: 舵机模式 270度 顺	读
	释放扭力 矫正偏差 恢复出	

数据接收框显示#001P, 改写成功, 点击 读 也会返回 #001P。

注意 Zlink 模块不要碰到金属,否则会引起短路,损坏模块。

机械臂 ID 号分布:





第4课 偏差调节

使用 Zlink 模块连接设备, zlink 模块要用电池供电



点击到动作组列表偏差调节组一行,修改对应执行单元的 bias 值,可以调节机械臂舵机的偏差,使机械臂调整到直立状态。

